

**bix**

KULLANMA  
KLAVUZU

HB  
D10  
**POWER  
DATA AIR**




Tara ve uygulamayı indir

**Not:** iPod touch, iPhone ve iPad'de  
iOS 8 veya sonraki versiyonlarda.  
Android 4.3 veya sonraki versiyonlarda



### Ürüne Genel Bakış (Product Overview)

1. Tuş (Tuşa Wi-Fi'yi aktifleştirmek için 3 saniye basılı tutun ve kapatmak için tekrar 3 saniye boyunca basın)
2. Wi-Fi sinyali
3. Güç sinyali
4. Mikro USB arayüzü (Şarj veya bilgisayara bağlamak için)
5. Fabrika ayarlarına geri döndürme tuşu (fabrika ayarlarına döndürüp resetlemek için 10 saniye boyunca tuşa ince bir iğne ile basın)
6. USB çıkışı 1
7. USB çıkışı 2
8. Mikro USB veri kablosu



### Teknik Ayrıntılar (Specifications)

Kapsama alanı: 10m  
Pili tipi: Li-Pol  
Çıkış 1: DC5V/2.4A (maksimum)  
Giriş: DC5V/2.1A  
Sistem: iOS 8.0 +, Android 4.0 +  
Pili kapasitesi: 10000mAh, 3.7V/37Whr  
Çıkış 2: DC5V/2.4A (maksimum)  
Boyutlar: 145x69x16

### Ürün Özellikleri (Product Features)

- İkili Wi-Fi güçleriyle birlikte 10000mAh Büyük Kapasite - Sürekli Tam Güç
- Şarj etme ve Kablosuz Depolama'yı Aynı Anda Destekleme
- Kolay ve Etkili Yönetim için Uygulama ile birlikte kullanılan Veri Yönetimi ve Gözden Geçirici Data Paylaşım

**Not:** Fabrika ayarlarına geri dönmek için tuşa sürekli depolanmış veriyi değil ama Wi-Fi şifrenizi kaldırcaz.

ÜRETİCİ  
WAYLINE INVESTMENT  
AND INTERNATIONAL FORWARDING (HK) LTD.

İTHALATÇI  
ORJİNAL TEKNOLOJİ DİŞ TİC.LTD.ŞTİ.  
Web: www.byphone.com.tr Mail: info@byphone.com.tr


Müşteri Hizmetleri: 0(212) 527 9192

Müşteri Hizmetleri Hizmet Saatleri  
(GMT +3) 09:00 - 17:00

Ürün resimleri sadece temsildir, lütfen ürünü kendisine bağlı kalınız.


### Kablosuz USB Flaş Sürücüsü Fonksiyonunu Etkinleştirme (Enabling Wi-Fi USB Flash Disk Function)

Kablosuz USB Flaş diski etkinleştiriniz (tuşa üç saniye boyunca basılı tutunuz) Telefon ayarlarınızı açınız. Kablosuz özelliğini etkinleştiriniz. Kablosuz "Bix-Power İdata Air xxx" adresini arayınız. Bağlantı şifresini giriniz (Varsayılan olarak bir şifre yok. Şifreyi İdata Air uygulamasından ayarlayabilirsiniz) Basın! Kablosuz bağlantı sağlandığında, göstergesi sinyal birkaç kez yavaş sürecektir. İdata Air uygulamasına açınız ve şifreyi yazarsınız.



### Cihazın Bilgisayarı İle Kullanımı (How to Use The Device with PC)

Veri kablosunu kullanarak cihaz bilgisayara bağlanınız, cihaz normal bir Flaş sürücüsü gibi çalışacaktır. (Bilgisayara bağlandığında, cihaza telefonun kablosuz bağlantı yoluyla ulaşamaz.)



### Ürünü Şarj Etme (Charging the Product)

1. Mikro USB gücü kablosu paketin içindedir. Güç kablosunun mikro USB bağlantı noktasını tasarımlı güç kaynağına bağlayınız ve ürünü şarj etmek için USB bağlantı noktasını bilgisayara/AC adaptörüne/mobil telefonun adaptörüne bağlayınız.

2. Yanan LED göstergesinin sayıya sarı sarımsı kırmızı gibi durumuna denk düşer. Tasarımlı güç kaynağı tamamen şarj olduğunda 4 LED göstergesi yanar.  
3. Ürünün arkasını kontrol etmek için tuşa basınız.  
**Not:** Güç çok düşük olduğunda, sistem otomatik olarak kapanacak ve aktifleştiremeyecektir, bu sebeple lütfen cihaz zamanında şarj ediniz. Uzun zamanlar kullanılmayan bir ürünü lütfen bir iki ayda bir pilleri korumak ve cihazına ömrünü uzatmak için şarj ediniz.  
Aynı yer iki defa geçmiş ki önümüze

### Ürünü Şarj Etme (Charging the Product)

1. Mikro USB gücü kablosu paketin içindedir. Güç kablosunun mikro USB bağlantı noktasını tasarımlı güç kaynağına bağlayınız ve ürünü şarj etmek için USB bağlantı noktasını bilgisayara/AC adaptörüne/mobil telefonun adaptörüne bağlayınız.

2. Yanan LED göstergesinin sayıya sarı sarımsı kırmızı gibi durumuna denk düşer. Tasarımlı güç kaynağı tamamen şarj olduğunda 4 LED göstergesi yanar.  
3. Ürünün arkasını kontrol etmek için tuşa basınız.  
**Not:** Güç çok düşük olduğunda, sistem otomatik olarak kapanacak ve aktifleştiremeyecektir, bu sebeple lütfen cihaz zamanında şarj ediniz. Uzun zamanlar kullanılmayan bir ürünü lütfen bir iki ayda bir pilleri korumak ve cihazına ömrünü uzatmak için şarj ediniz.  
Aynı yer iki defa geçmiş ki önümüze

### Ürünü Şarj Etme (Charging the Product)

1. Mikro USB gücü kablosu paketin içindedir. Güç kablosunun mikro USB bağlantı noktasını tasarımlı güç kaynağına bağlayınız ve ürünü şarj etmek için USB bağlantı noktasını bilgisayara/AC adaptörüne/mobil telefonun adaptörüne bağlayınız.

2. Yanan LED göstergesinin sayıya sarı sarımsı kırmızı gibi durumuna denk düşer. Tasarımlı güç kaynağı tamamen şarj olduğunda 4 LED göstergesi yanar.  
3. Ürünün arkasını kontrol etmek için tuşa basınız.  
**Not:** Güç çok düşük olduğunda, sistem otomatik olarak kapanacak ve aktifleştiremeyecektir, bu sebeple lütfen cihaz zamanında şarj ediniz. Uzun zamanlar kullanılmayan bir ürünü lütfen bir iki ayda bir pilleri korumak ve cihazına ömrünü uzatmak için şarj ediniz.  
Aynı yer iki defa geçmiş ki önümüze

### Ürünü Şarj Etme (Charging the Product)

1. Mikro USB gücü kablosu paketin içindedir. Güç kablosunun mikro USB bağlantı noktasını tasarımlı güç kaynağına bağlayınız ve ürünü şarj etmek için USB bağlantı noktasını bilgisayara/AC adaptörüne/mobil telefonun adaptörüne bağlayınız.

2. Yanan LED göstergesinin sayıya sarı sarımsı kırmızı gibi durumuna denk düşer. Tasarımlı güç kaynağı tamamen şarj olduğunda 4 LED göstergesi yanar.  
3. Ürünün arkasını kontrol etmek için tuşa basınız.  
**Not:** Güç çok düşük olduğunda, sistem otomatik olarak kapanacak ve aktifleştiremeyecektir, bu sebeple lütfen cihaz zamanında şarj ediniz. Uzun zamanlar kullanılmayan bir ürünü lütfen bir iki ayda bir pilleri korumak ve cihazına ömrünü uzatmak için şarj ediniz.  
Aynı yer iki defa geçmiş ki önümüze

**Dijital Ürünleri Şarj Etme (Charging Other Digital Products)**  
1. Dijital ürünü şarj etmek için, tasarımlı güç kaynağı ve dijital ürünü paketiye bağlı hatları veya dijital ürünü birlikte sağlanan güç kablosunu birliğine bağlayınız.  
2. Cihaz dijital ürünü ile bağlandığında ürünü otomatik olarak yansıtacaktır. Dijital ürün tamamen şarj olduktan sonra şarj etmeyi durdurun ve aynı moduna geçin.  
3. Her USB arayüzü aynı anda iki farklı cihazı şarj etebilir, fakat toplam maksimum gücü 12W den fazla değildir.

**Güç Seviyesini Kontrol Etme (Checkin Power Level)**  
Güç seviyesini gösterecektir.  
Kırmızı pilleri kontrol etmek için tuşa basınız. Kırmızı piller ve yanar LED göstergesinin sayıları (toplamda 4 tane) sırasıyla aşağıdaki gösterecektir:

☀☀☀☀☀ %0-25 kalan güç seviyesi  
☀☀☀☀☀☀ %25-50 kalan güç seviyesi  
☀☀☀☀☀☀☀ %50-75 kalan güç seviyesi  
☀☀☀☀☀☀☀☀ %75-100 kalan güç seviyesi

### Uyarı (Warning)

Lütfen kullanılmadan önce klavuzu dikkatlice okuyunuz. Ne Bix ne de Original Teknoloji Diş Tic. Ltd.Şti. yanık kullanılmadan dolayı oluşan kayıp veya hasarlardan sorumlu tutulamaz.

1. Ürünü yüksek sıcaklıklarda, ateşe veya diğer aşırı sıcak ortamlara maruz bırakmayınız.

2. Ürünü düşürmeyiniz veya fırlatmayınız. Ürünü sert darbe ve sürünmelere maruz bırakmayınız. Belirtilen hareketlerden dolayı çukurluk, bükülmeler, çatlaklar veya deformasyon gibi olağandışı durumlar meydana gelirse, hemen ürünü kullanmayı bırakınız ve satıcı veya üretici ile bağlantı kurunuz.

3. Cihazı gözlemeyiniz veya tamir etmeye çalışmayınız.  
4. Cihazı neme veya sıvılara maruz bırakmayınız. Lütfen cihazı her zaman kuru tutunuz.

5. Parçaları kendiniz değiştirmeyiniz.  
6. Hiçbir ürünü iyileştir/sıkra incelemenmeden teslimlerimden ayrılmaz/çıkarılmaz. Cihazı kullanırken ağır ısınma, bozma, hasar veya çizilme gibi olağandışı durumlar görürseniz, hemen kullanmayı bırakın ve satıcı veya üretici ile iletişime geçiniz.

7. Ürünü direkt göz kutusunuza içine atmayınız. Lütfen ürünü imha için yerel geri dönüşüm merkezine gönderiniz.

8. Ürünü yalnızca uyumlu mobil cihazlarla çalıştır. Ürünü kullanılmadan önce, lütfen ürünü mobil cihazınıza destekleyici desteklediği ile ilgili cihazınıza klavuzunuza dikkatlice okuyunuz. Üretici uyumsuz kullanılmadan dolayı oluşan hasardan sorumluluk kabul etmez.

### İstisnalar ve Sınırlamalar (Exclusion and Limitations)

Lütfen bu ürünü kullanmadan önce bu klavuzdaki şartların ve koşulların hepsini dikkatlice okuyunuz. Bu ürünü kullanma veya klavuzun şartlarına bağlı kalma kabul ettiğinizi gösterir. Yürürlükte kanunlarca yasaklanmayan ölçüde, garanti kapsamının dışında meydana gelenlerden veya uyumsuz kullanılmadan veya uyumsuz kullanımla ilgili oluşan, cihazda veya Bix ürünü olmayan ürün ve aksesuarlarda depolanmış herhangi bir program veya medya verisi kaybından, veri bozulduğu veya kaybolmasından, veriyi iletme veya almada herhangi bir başarısızlıktan, iş kesintisi kayıpları veya herhangi diğer ticari zarar ve kayıplardan Bix ve istisnalar, temsilci veya üst düzey yöneticiler hiçbir şekilde size karşı sorumlu değildir.

Garanti aşağıdakileri içeren ama onlarla sınırlı olmayan şartlarda geçerli değildir:

- A) Kazanılan kaynaklı hasarlar;
- B) Yanlış kullanımdan, suistismalden veya klavuzdaki talimatları gözlememesi hatalardan kaynaklanan hasarlar;
- C) Herhangi bir Bix ürününden kaynaklanmayan hasarlar;
- D) Bix tarafından gerçekleştirilmeyen bir hizmetten kaynaklanan hasarlar;
- E) Bix'in herhangi bir yazılı izni olmadan ürünü müdahale etme veya sökmeden kaynaklanan hasarlar;
- F) Belirli ve tanımlanmayan bir seri numaralı ürünü kullanımdan kaynaklanan hasarlar.

### LED Göstergesi (LED Indicator)

1. Kablosuz U-disk etkin olduğunda, kablosuz bağlantı sinyali açık olur.  
2. Veri aktarımı sırasında kablosuz bağlantı sinyali yavaş söner.  
3. Ürün şarj edilirken güç sinyali yavaş söner.

### Kalite Güvencesi (Quality Assurance)

Bix'ın olarak bizim hedefimiz, uygun olmayan hiçbir ürünü müşterilerimize teslim etmemektir. Her Bix ürünü titiz test prosedürlerine tabi tutulmaktadır, ürün güvenliği sağlayan Avrupa standartlarına göre yüksek sıcaklıklarda test edilme de buna dahildir.

### Uyru Belgesi (Certification)

Top Bix ürünleri ISO9001:2008 Uluslararası Kalite Standartları, Avrupa CE Kalite Standartları ve RoHS standartları onaylıdır.